

## TREPI KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

### Trepi õige kasutamine

#### Kasutage treppi otstarbekalt!

Trepi säilitamine ja pindade kahjustuste vältimine

1. Vältige trepi kahjustamist teravate esemetega (esemete kukkumist, käimist terava kotsaga kingade ja liivase tallaga välisjalanõudega, kriimustamist koera küünistega jne).
2. Võimaluse korral vältige trepi projekteerimisel põrandakütte ja muude kütteseadmete (kaminad, ahjud, kuuma õhu väljalaskeavad) paigaldamist trepi alla või lähedusse.
3. Puittrepi jaoks sobivaim temperatuur jääb vahemikku 15...25° C.
4. Suhteline õhuniiskus ruumis PEAB olema vahemikus 40...60%. Kuivemas keskkonnas võib trepp kahjustuda järelkuivamise tõttu (puidulõhed, nagisemine, liimühenduste nõrgenemine jm), mille eest tootja ei saa vastutust võtta.

Trepi hooldamine

1. Katke trepiastmed viimistluse värskendamiseks kord aastas hooldusvahaga.
2. Puhastage trepi pindu niiske (kemikaalidevaba) lapiga ja kuivatage puhta pehme lapiga.
3. Plekid eemaldage nõrga pesuvahendilahusega võimalikult kiiresti pärast nende tekkimist ning kuivatage hoolikalt. (NB! Ärge ujutage treppi üle rohke veega!)
4. Ärge kasutage lahusteid või pleegitavaid ja abrasiivseid aineid sisaldavaid vahendeid.
5. Roostevabast terasest detailid ei vaja sagedat hooldust. Määrumise korral eemaldage plekid võimalikult kiiresti. Kasutage õrnatoimelist pesuvahendit. Tugevad plekid eemaldage lahusti või alkoholiga, seejärel puhastage leige veega ja kuivatage. Vältige vee ja puhastusainete sattumist puitpindadele.
6. Lihvitud roostevabast terasest detaile võib puhastada abrasiivse pesuvahendiga, hõõrudes piki lihvjoot. Poleeritud pindade puhul ärge abrasiivseid vahendeid kasutage.
7. Klaaspiirde pindu puhastage aknapesuvahendiga, vältides selle sattumist värvitud ja puitpindadele. Pesuvahendi plekid eemaldage värvitud ja puitpindadelt niiske lapiga ning seejärel kuivatage hoolikalt pehme lapiga.